



KR2310

Support spécifique pour top cases MONOLOCK®

nécessité de percer le carter derrière la selle aux points marqués /
prendre la platine MONOLOCK® livrée avec le top case